

### ENCENDIDO

- Verifique que el botón de encendido esté en "ON".



### MODO

- Verifique que el modo de funcionamiento que figura en la pantalla del panel de control sea "SHIPMENT" (preferentemente) o "CONDITIONING".

**NOTA:** Si está en modo "CONDITIONING", la unidad no registrará los datos de la carga.



### TEMPERATURA

- Cada dos horas verifique y tome nota de la temperatura que se visualiza en la pantalla del panel de control. Esta debe estar dentro de los + 2 °C o – 2 °C de la temperatura consigna que aparece en la pantalla.


**EJEMPLO:** para un ajuste de temperatura de 5 °C, la lectura no debe superar los 7 °C ni ser inferior a los 3 °C.



### ESTADO DE LA BATERÍA

- Cada 2 horas, verifique y tome nota del porcentaje restante de batería que aparece en la pantalla del panel de control.

**IMPORTANTE:** Verifique que el porcentaje de batería restante sea suficiente para la duración de la carga pendiente. Por lo general, estos límites se definen por cada tramo del viaje dentro de los procedimientos operativos estándares (POE) de carga.




## LUZ INDICADORA DE ALERTA

- Verifique que la luz indicadora color ámbar que se encuentra arriba del panel de control **NO** esté encendida.

De estar encendida, realice la siguiente operación:

- Asegúrese que el RKN no se esté ubicado cerca de una fuente de humo (como un vehículo o un equipo de escape de gas).
- Cambie el RKN al modo "OFF" durante 60 segundos, luego vuelva a "ON". El RKN se encenderá y reanudará sus operaciones. La luz de alerta se apagará.



## PANTALLA INTERMITENTE DE ALERTA

Si la pantalla del panel de control parpadea de manera intermitente, esto indica uno de los dos tipos de alerta que se detallan a continuación. El icono en la pantalla identifica la alerta.

### ALERTA DE CIERRE DEL EXTRACTOR DE AIRE

- Verifique que el icono de alerta "exhaust fan shutdown" **NO** aparezca en la pantalla del panel de control.

Si aparece el icono, haga lo siguiente:

- Conecte el RKN a un tomacorriente. La pantalla de alerta desaparecerá.

Nota: Esta alerta solo aparece cuando la unidad se expone a niveles altos de humedad. De haber mucha humedad, se podrá usar el contenedor pero el consumo de la batería aumentará.



### ALERTA DE TEMPERATURA:

- Verifique que el ícono "Temperature" **NO** aparezca en la pantalla del panel de control.

**IMPORTANTE:** Si aparece, la temperatura dentro del contenedor está fuera de los límites de consigna necesarios y **SE DEBE TOMAR UNA ACCIÓN INMEDIATA**. Comuníquese con un supervisor de carga para recibir instrucciones sobre un plan de contingencia, según lo requieren los procedimientos operativos estándares de carga.

Usted puede contactar al soporte técnico de CSafe a través de: [TechSupport@CSafeGlobal.com](mailto:TechSupport@CSafeGlobal.com) o llamar al +1-937-245-6350.

