

## Fase 1. Accendere l'unità

Accendere il container dall'interruttore di alimentazione che si trova sul pannello di controllo e attendere alcuni secondi per consentire l'avvio del sistema. Controllare lo stato della batteria e del container. L'unità dovrebbe essere caricata a >90% e in modalità Idle.



## Fase 2. Impostazione della spedizione

Per avviare una spedizione, mettere l'unità in Shipment Mode nel modo seguente: Dalla schermata del menu MAIN scorrere verso il basso e selezionare l'opzione 8 – "SUPERVISOR MENU", quindi premere il tasto[enter].



## Fase 3. Password del supervisore

Quando richiesto, inserire la password del supervisore che è "54321" e premere il tasto [enter]. Premere nuovamente il tasto [enter] per continuare.



## Fase 4. Avviare la spedizione

Dalla schermata del menu SUPERVISOR, selezionare l'opzione 1 – "INITIATE SHIPMENT" premendo il tasto [enter].



## Fase 5. Inserimento informazioni spedizione

Inserire le informazioni sulla spedizione usando il tastierino e immettendo i dati quando richiesto: Waybill # (24 caratteri minimo). Temperatura di set-point. Nuova password [si consiglia di usare il waybill #]. Verificare la password. Premere il tasto [enter] per passare al campo successivo di inserimento dati.



## Fase 6. Completamento

RKN andrà in Shipment Mode e mostrerà tutti i parametri di spedizione inseriti nella schermata precedente.



### 4 elementi essenziali per una spedizione completata con successo:

- Alimentazione **ON**
- Temperatura di set-point verificata
- Stato della batteria al **100%** quasi
- Contenitore in **Shipment Mode**

