

## Instrucciones de instalación sencillas de CSafe

Para iniciar una carga, siga las instrucciones sencillas enumeradas a continuación.

### Paso 1. Encendido de la unidad

Para encender el contenedor, utilice el interruptor ubicado en el panel de control y espere unos segundos mientras el sistema se inicia. Verifique el estado de la batería y del contenedor. En modo Idle (reposo), la unidad debe estar cargada a un 90 %.



### Paso 2. Instalación

Para iniciar una carga, coloque la unidad en modo Shipment de la siguiente manera: En la pantalla de menú MAIN, desplácese hacia abajo y seleccione la opción 8, "SUPERVISOR MENU", y luego presione la tecla [enter].



### Paso 3. Contraseña de supervisor

Cuando se le solicite, ingrese la contraseña de supervisor, que es "54321", y luego presione la tecla [enter]. Presione la tecla [enter] otra vez para continuar.



## Paso 4. Inicio de la carga

En la pantalla de menú SUPERVISOR, seleccione la opción 1, "INITIATE SHIPMENT", presionando la tecla [enter].



## Paso 5. Ingreso de la información de la carga

Ingrese la información de la carga utilizando el teclado. Ingrese la información de esta manera: número de Waybill (24 caracteres como máximo). Temperatura set-point. Nueva contraseña [se recomienda utilizar el waybill #]. Verifique la contraseña. Presione la tecla [enter] para avanzar al siguiente campo.



## Paso 6. Finalización

El RKN pasará al modo Shipment y mostrará todos los parámetros de transporte ingresados en las pantallas previas.



### 4 pasos clave para una carga exitosa:

- Encendido en **ON**
- Temperatura set-point verificada.
- Estado de la batería próxima al **100 %**
- Contenedor en modo **Shipment**

