

Instructions d'installation CSafe

Pour lancer une expédition, rien de plus simple, suivez les instructions suivantes.

Étape 1. Allumer l'appareil

Allumez le conteneur au moyen de l'interrupteur situé sur la façade de l'appareil et patientez quelques secondes pendant que le système démarre. Vérifiez l'état de la batterie et du conteneur. L'appareil doit être chargé à au moins 90 % et être en mode veille.



Étape 2. Préparation de l'expédition

Pour lancer une expédition, mettez l'appareil en mode expédition en suivant les instructions suivantes : Sur l'écran du menu PRINCIPAL, faites défiler et sélectionnez l'option 8
– "SUPERVISOR MENU" puis appuyez sur la touche [enter].



Étape 3. Mot de passe du superviseur

Lorsqu'on vous le demandera, saisissez le mot de passe du superviseur suivant "54321", puis appuyez sur la touche [enter]. Pressez à nouveau la touche [enter] pour continuer.



Étape 4. Lancer l'expédition

Dans l'écran de menu SUPERVISEUR, sélectionnez l'option 1 - "INITIATE SHIPMENT" en appuyant sur la touche [enter].



Étape 5. Saisie des informations sur l'expédition

Saisissez les informations relatives à l'expédition sur votre clavier et entrez les données comme suit : Numéro Waybill (24 caractères maximum). Température de consigne. Nouveau mot de passe [Nous vous conseillons d'utiliser le numéro de la lettre de transport]. Confirmation du mot de passe. Appuyez sur la touche [enter] pour passer au champ de saisie des données suivant.



Étape 6. Fin

Le RKN passera ensuite en Mode Expédition et affichera l'ensemble des paramètres d'expédition saisis à l'écran précédent



4 points clés pour une expédition réussie :

- Power **ON**
- Température de consigne vérifiée
- État de la batterie **100%** ou légèrement moins
- Conteneur en **Mode Expédition**

