

CSafe Einfache Setup-Anleitung

Um einen Versand zu initiieren, folgen Sie diesen einfachen Anweisungen.

Schritt 1. Das Gerät einschalten

Schalten Sie den Container über den Netzschalter auf dem Bedienfeld ein und warten ein einige Sekunden während das System bootet. Überprüfen Sie den Batteriestatus und den Containerstatus. Die Batterieladung sollte >90% und das Gerät im Idle Mode (Leerlauf) sein.



Schritt 2. Versand-Setup

Um einen Versand zu initiieren, schalten Sie die Einheit wie folgt in den Shipment Mode (Versand): Im MAIN Menü Bildschirm, scrollen Sie nach unten zur Option 8 – "SUPERVISOR MENU", und drücken Sie dann die [enter] Taste.



Schritt 3. Supervisor-Kennwort

Nach Aufforderung geben Sie das Supervisor-Kennwort "54321" ein und drücken Sie die [enter] Taste. Drücken Sie die [enter] Taste nochmal um fortzufahren.



Schritt 4. Versand initiieren

Im SUPERVISOR Menü Bildschirm, wählen Sie Option 1 – "INITIATE SHIPMENT" indem Sie die [enter] Taste drücken.



Schritt 5. Eingabe der Versandinformationen

Geben Sie die Versandinformationen je nach Aufforderung mit Hilfe der Tastatur ein: Waybill-Nummer (Frachtbrief - maximal 24 Zeichen). Set-point Temperatur (Sollwert). Neues Kennwort [wir empfehlen dazu die Waybill-Nummer]. Überprüfen Sie das Kennwort. Drücken Sie die [enter] Taste, um zum nächsten Daten-Eingabefeld zu gelangen.



Schritt 6. Fertigstellung

Das RKN geht dann in den Versand-Modus und zeigt alle Versand-Parameter an, die im vorherigen Bildschirm eingegeben wurden.



4 Wichtige Punkte für einen erfolgreichen Versand:

- Netzschalter **ON**
- Sollwert-Temperatur überprüft
- Batterie-Status bei oder nahe **100%**
- Container im **Shipment Modus**

