

## CSafe-instructies voor eenvoudige installatie

Om een verzending te beginnen, volgt u onderstaande eenvoudige instructies.

### Stap 1. Het toestel inschakelen

Schakel de container aan via de aan/uitschakelaar op het bedieningspaneel en wacht enkele seconden totdat het systeem wordt opgestart. Controleer de status van de batterij en de container. De unit moet opgeladen zijn tot >90% en in inactieve modus staan.



### Stap 2. Verzending instellen

Om een verzending te beginnen, zet u de unit als volgt in verzendmodus: Scroll naar beneden in het MAIN-menuscherm en selecteer optie 8 – “SUPERVISOR MENU” en druk dan op de [enter]-toets.



### Stap 3. Het supervisorwachtwoord

Wanneer u daarom gevraagd wordt, voert u het supervisorwachtwoord “54321” in en vervolgens drukt u op de [enter]-toets. Druk opnieuw op de [enter]-toets om verder te gaan.



## Stap 4. Verzending beginnen

Vanuit het SUPERVISOR-menuscherm, selecteert u optie 1 – “INITIATE SHIPMENT” door op de [enter]-toets te drukken.



## Stap 5. Invoeren verzendingsinformatie

Voer de verzendingsinformatie in met behulp van het keypad en voer de gegevens in wanneer u daarom wordt gevraagd: Vrachtbriefnummer (maximum 24 tekens). Setpointtemperatuur. Nieuw wachtwoord [Aangeraden wordt om het vrachtbriefnummer te gebruiken]. Controleer het wachtwoord. Druk op de [enter]-toets om naar het volgende gegevensinvoerveld te gaan.



## Stap 6. Voltooiing

RKN gaat vervolgens in Verzendingsmodus en toont alle verzendingsparameters die via het vorige scherm werden ingevoerd



### 4 belangrijke punten voor een succesvolle verzending:

- INGESCHAKELD**
- Setpointtemperatuur gecontroleerd
- Batterijstatus op of nabij **100%**
- Container in **verzendmodus**

